



KN010001 MANUEL D'UTILISATION DU COUTEAU SHOGUN

ATTENTION : Pour votre sécurité, il est extrêmement important de lire l'intégralité de ce manuel AVANT d'utiliser ce produit.



**Vous pouvez obtenir la version
complète multilingue depuis notre
site internet**

www.omersub.com

COUTEAU SHOGUN

ATTENTION : Après utilisation, particulièrement en eau de mer, le couteau doit être démonté complètement et chaque élément rincé avec de l'eau douce. Si possible, le nettoyer avec un détergent neutre. Puis, il doit être séché complètement et une fine couche de silicone doit être appliquée sur les parties métalliques.

ATTENTION : Toujours porter des gants de protection pendant le démontage du couteau.

ATTENTION : Ne jamais laisser le couteau en contact avec un équipement humide et/ou dans un environnement marin.

ATTENTION : Si des traces de rouille apparaissent à la surface de la lame, nous recommandons de la polir avec une pâte spéciale avant que la corrosion ne cause des dégâts irréversibles.

Le couteau OMERSUB que vous avez acheté est un produit de haute performance et de grande qualité de tranchage

Pour faire ce couteau, OMERSUB a utilisé un acier inoxydable de la famille "Martensitic". Pour obtenir le meilleur résultat avec cet acier, nous utilisons un trempage de haute qualité pour améliorer la dureté et la résistance aux impacts et à la corrosion.

Le couteau doit toujours être maintenu affûté. Un couteau affûté est plus sécurisant, un couteau avec une lame abîmée ou non affûtée est plus dangereux car il nécessite plus de force pour couper que s'il était bien aiguisé et augmente le risque d'accident. Toujours utiliser une pierre d'affûtage de bonne qualité pour aiguiser le couteau.

ATTENTION : Ne jamais utiliser une meuleuse haute vitesse, cela pourrait échauffer et donc endommager le trempage de la lame.

ATTENTION : Ne jamais utiliser votre couteau comme un outil : tournevis, burin, levier, poinçonneur, etc. Le couteau n'a pas été étudié pour ça. Utilisé pour autre chose que couper est considéré comme un abus et ne sera pas couvert par la garantie.

UTILISATION DU COUTEAU COMME DERAGUEUR D'URGENCE

Utilisation du couteau comme déragueur d'urgence. (Photo 1) pour les arbalètes à sandows. Sur ce couteau OMERSUB est présente une petite fente sur la lame qui permet de l'utiliser comme un déragueur dans une situation d'urgence. Quand une flèche est bloquée, glisser le talon de la flèche dans la fente du couteau et l'amener là où elle se rétrécit. Ensuite, tournez légèrement le couteau pour débloquer la flèche. Ne pas utiliser le couteau pour extraire la flèche. Une fois qu'elle a été débloquée, enlever le couteau de la flèche et récupérez la flèche à la main. Ne pas utiliser le couteau comme bras de levier pour décoincer la flèche.

Pict. 1

