



BREATHLESS EMOTIONS

TO0200R MANUEL D'UTILISATION DE LA LAMPE SHINY-R RECHARGEABLE

STANDARD	
	h 1h 10' h 3h 30'
	22.000 lux @ 1 m (Peak beam intensity)
	1 m (Impact Resistant)
	IPX-8, 100 meters (Underwaters and Diving)

PRECAUTIONS GENERALES

- Ne gardez pas la lampe allumée en dehors de l'eau.
- Ne pas dévisser la tête de la lampe pendant la plongée ou en cas d'humidité.
- Toujours utiliser des pièces détachées originales pour n'importe quelle opération de maintenance, y compris le changement de l'ampoule.
- Nettoyer et lubrifier les joints régulièrement avec une graisse silicone adaptée.
- Toujours rincer la lampe avec de l'eau douce après chaque utilisation.
- La tête se dévisse dans le sens anti-horaire.
- Insérez la batterie en suivant les indications de polarité (+ et -).
- Lubrifiez les joints avec un film de graisse silicone.
- Vissez la tête dans le sens horaire.
- Visser la tête dans le sens horaire.
- Vérifiez le bon allumage de la lampe à l'aide de l'interrupteur avant la plongée.

VÉRIFIER AVANT LA PLONGÉE

- Vérifiez la parfaite fermeture et étanchéité du corps de la lampe.
- Dès que vous entrez dans l'eau, vérifiez qu'il n'y ait pas un chapelet de bulle d'air qui s'échappe en continu de la lampe.

INONDATION

Si de l'eau entre dans la lampe, suivez ces instructions : dévissez la tête, enlever la batterie devenue inutilisable, rincer à l'intérieur avec de l'eau douce et ensuite séchez à l'aide d'un chiffon sec et de l'air tiède d'un sèche-cheveux en faisant attention aux parties mécaniques (ressort...). Retirez précautionneusement toute petite trace d'oxydation qui aurait pu se former sur les parties métalliques, insérez une nouvelle batterie et testez le fonctionnement de la lampe. Si la lampe est restée longtemps inondée, rincez l'intérieur avec de l'eau douce et prenez contact avec votre revendeur pour d'éventuelles réparations.

SHINY LED TORCH RECHARGEABLE

Merci d'avoir acheté la lampe LED SHINY par Omer-sub. Cette lampe est le résultat de progrès technologiques issu de plusieurs années d'expérience dans l'éclairage sous-marin. Les fonctionnalités, sa polyvalence et les matériaux de haute qualité utilisés font de cette lampe un produit absolument unique pour l'éclairage sous-marin.

La forme simple et la taille réduite la rendent simple à ranger, à accrocher n'importe où et minimisent son poids. La lampe SHINY a été conçue pour une utilisation en apnée mais idéal aussi pour la plongée avec scaphandre autonome.

PRECAUTIONS IMPORTANTES D'USAGE

ATTENTION: Avant d'utiliser la lampe SHINY, lisez ce manuel avec beaucoup d'attention.

ATTENTION: Ne dirigez pas la lampe vers vos yeux ou les yeux d'une tierce personne, sur terre comme sous l'eau.

ATTENTION: Assurez vous de bloquer l'interrupteur pendant le transport pour empêcher un allumage intempestif.

ATTENTION: Assurez vous d'enlever la batterie pendant un voyage en avion.

ATTENTION: Quand vous remplacez la batterie, souvenez vous de vérifier qu'elle est insérée dans le bon sens, et que les bornes positives et négatives sont correctement orientées.

ATTENTION: N'utilisez que des batteries de très bonne qualité.

ATTENTION: NE jamais laisser la torche équipée de sa batterie inutilisée pendant de longues périodes.

ATTENTION: Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, dévisser la tête de celle-ci pour éviter un blocage.

ATTENTION: il est obligatoire de s'assurer que les bornes positives et négatives de la batterie sont correctement orientées.

ATTENTION: Si la batterie n'est pas insérée correctement (inversion des polarités), un court circuit est créé, causant des dégâts irréversibles avec un risque d'explosion !

ENTRETIEN ET TRANSPORT

Il est très important de suivre les indications suivantes:











- Toujours transporter la lampe dans un sac pour empêcher les impacts.
- Evitez une exposition prolongée au soleil.
- A la fin de chaque plongée (mer, lac, piscine), toujours rincer la lampe avec de l'eau douce et toujours la sécher.
- Vérifiez l'état des joints à chaque ouverture du corps de la lampe.
- Nettoyez et lubrifiez les joints avec de la graisse silicone.
- Nous encourageons à faire inspecter votre lampe par un revendeur agréé une fois par an.
- Pendant le transport vous devez maintenir la tête dévisser pour éviter tout dommage à la batterie.

GARANTIE

Tous les produits Omer-Sub sont garantis pour une période de deux ans à partir de la date d'achat pour tout vice de fabrication ou de qualité de matériaux. **Cette garantie ne s'applique pas si les dégâts sont causés par:**

- Utilisation inappropriée ou incorrecte.
- Modifications et/ou réparations réalisées par une personne non habilitée.
- Accidents ou événements naturels.
- Utilisation en milieu pollué ou chargé en chlore.
- Utilisé dans des liquides autres que de l'eau.
- Exposition prolongée au soleil ou soumis à de très hautes températures.

Omer-Sub décline toute responsabilité pour des dégâts causés par une utilisation incorrecte du produit. De même pour tous les dommages directs ou indirects de quelque sorte que ce soit, causés à des personnes ou des choses, que le produit ne soit pas utilisé ou utilisé de mauvaise manière.


	1h 10'
	3h 30'
	22.000 lux
	100 m
	T6061-T6 Anodized Aluminum
	4.2 V
	1 x C0725 Li-ion Battery
	Slide magnetic switch
	Length: 150 mm, Ø Head: 44.5 mm Body Ø: 29 mm
	250 g (whithout battery)

ACCESSOIRES

Chargeur de voiture et Chargeur Secteur.


STRUCTURE

- 1 - Cul
- 2 - 2^{ème} étage
- 3 - 1^{er} étage
- 4 - Tête



INSTALLATION DE LA BATTERIE

Inserée 1 x C0725 Li-ion avec la partie positive (+) orientée vers la tête de la batterie. Attention à la polarité de la batterie.




CHARGE:

2 méthodes de chargement sont disponibles:

- Branchez le chargeur dans le trou de lampe.

- La LED rouge du chargeur signifie "en charge".

- La LED verte du chargeur signifie "charge terminée".



ATTENTION

1. La batterie doit être insérée la partie positive (+) vers la tête de la lampe.
2. Ne pas utiliser d'autre batterie !!!▲!!!
3. AVOID any impact with the receiver and lens.
4. Ne pas utiliser pendant la charge. Débranchez la lampe après 7 heures de charge même si la LED n'est pas verte et prenez contact avec votre revendeur pour lui signaler.
5. Séchez le trou de charge avant de charger pour éviter une oxydation.
6. Dévissez la tête en cas de non utilisation de la lampe.
- 7 Nettoyez l'interrupteur avec de l'eau douce après chaque plongée.

ATTENTION: Le cul, le 2^{ème} étage et le 1^{er} étage, doivent être bien serrés au vissage.



ATTENTION:
Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, dévisser la tête de celle-ci pour éviter un blocage.



Vous pouvez obtenir le multi langues manuel complet sur notre site

www.omersub.com